



## 33 557 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche




Pure Freude  
an Wasser



33 557 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



# 33 557 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



## ERSATZTEILE , Januar 2015 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
  - 5.1: Dreiecksbügel (Bestell-Nr. 0116100M)
  - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör