



19 408 EN1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: nickel gebürstet
- Wandmontage
- Fertigmontageset für
- 23 571 000
- (ohne Unterputz-Einbaukörper)
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Stichmaß 110 mm
- Ausladung 183 mm



19 408 EN1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE



19 408 EN1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, April 2022 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916EN0)

2: AUSLAUF (Bestell-Nr. 48638EN0)

2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48480000)

2.2: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

3: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)*

* Sonderzubehör

