



19 623 Z00 CHIARA BATTERIA BORDO VASCA A 4 FORI



DESCRIZIONE PRODOTTO

- Colour: eurobrass
- per montaggio a bordo vasca
- parte esterna per corpo incasso 34 307
- SENZA CORPO INCASSO
- composto da:
- bocca vasca con mousseur
- Relaxa plus manopola doccia con getto Champagne 28 174
- flessibile doccia metallico
- manopola Aquadimmer
- GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la temperatura con blocco di sicurezza a 38°
- finitura GROHE Long-Life

19 623 Z00 CHIARA BATTERIA BORDO VASCA A 4 FORI



PARTIDIRICAMBIO , gennaio 2002 – now

- 1: Manopola con scala temperatura (Ordine n. 47451YA0)
- 1.1: Cappuccio di copertura (Ordine n. 47452YA0)
- 2: Rosetta (Ordine n. 47314Z00)
- 3: Manopola per valvola di intercettazione (Ordine n. 47264YA0)
- 3.1: Cappuccio (Ordine n. 47265YA0)
- 4: Corpo manopola (Ordine n. 47266YY0)
- 5: Rosetta (Ordine n. 47315Z00)
- 6: Set raccorderia per bocca (Ordine n. 47316Z00)
- 7: Mousseur (Ordine n. 13907Z00)
- 7.1: Kit ricambio p. mousseur M28x1 (Ordine n. 45047000)
- 8: Manopola doccia a 2 getti (Ordine n. 28174Z00)
- 8.1: Piastra frontale getto (Ordine n. 45658YY0)
- 8.2: Raccordo maschio (Ordine n. 28635XX0)
- 8.2.1: Guarnizione tonda Ø 11 x Ø 2 (Ordine n. 0122400M)
- 8.3: Filtro (Ordine n. 0700200M)
- 9: Raccordo maschio (Ordine n. 47318Z00)
- 9.1: Guarnizione tonda Ø 11 x Ø 2 (Ordine n. 0122400M)
- 10: Supporto spruzzatore (Ordine n. 47319ZK0)
- 10.1: Guarnizione in gomma morbida (Ordine n. 45412XX0)
- 11: Flessibile metallico (Ordine n. 28146000)