



23 342 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 342 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **S-SIZE**



ERSATZTEILE , Juni 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46697000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

* Sonderzubehör