


23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,0 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Temperaturbegrenzer



23 379 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Dezember 2012 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46870000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
  - 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
  - 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
  - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 11: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \* Sonderzubehör