



23 428 LS0 EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- GROHE Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



23 428 LS0 **EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, August 2013 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46906LS0)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46907000)

3: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)

5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

* Sonderzubehör