



23 455 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE** **M-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: matt black
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 455 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE** **M-SIZE**



ERSATZTEILE , Februar 2023 – now

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 461162430)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
- 3: ZUGSTANGE (Bestell-Nr. 659362430)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 481592430)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 289102430)
- 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 071822430)
- 6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

* Sonderzubehör