


## 23 462 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



## 23 462 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### ERSATZTEILE , August 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919DC0)
  - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13373DC0)
  - 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
  - 3.2: Abdeckring (Bestell-Nr. 0128500M)
  - 3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)
  - 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)
  - 6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182DC0)
  - 6.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 7: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 9: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \* Sonderzubehör