



## 23 541 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



23 541 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Februar 2022 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919000)
  - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 48591000)
  - 4: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13374000)
  - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
  - 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
  - 4.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
  - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)\*
- \* Sonderzubehör