

Pure Freude an Wasser

23 718 LS3 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: moon white / chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

23 718 LS3 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



ERSATZTEILE , November 2015 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46953LS0)

2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

4: Mousseur (Bestell-Nr. 13961000)

5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)

7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

7.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

8: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

* Sonderzubehör