



23 728 003 EUROSTYLE EINHAND-WANNENBATTERIE, 3/4"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Wandmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
- ohne Anschlüsse
- Stichmaß 153 mm
- eigensicher gegen Rückfließen

23 728 003 EUROSTYLE EINHAND-WANNENBATTERIE, 3/4"

ERSATZTEILE, Dezember 2015 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46954000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Umstellknopf (Bestell-Nr. 64309000)

6: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)

7: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)

8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 48276000)

9: Anschluss gerade, absperrbar (Bestell-Nr. 12065000)*

10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

* Sonderzubehör

