



23 746 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: matt black
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 746 243 2 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **M-SIZE**



ERSATZTEILE , März 2022 – now

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 461162430)
 - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
 - 3: Mousseur (Bestell-Nr. 481592430)
 - 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 658072430)
 - 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör