



23 776 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 776 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**



ERSATZTEILE, Februar 2018 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46812000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
 - 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
 - 6: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
 - 7: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 9.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 10: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
 - 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör