



23 777 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **XL-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 777 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, September 2018 – now

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 48518000)
 - 2: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)
 - 3: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
 - 4: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
 - 4.1: Einstecknippel (Bestell-Nr. 45986000)
 - 5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör