



23 843 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- herausziehbarer Auslauf
- GROHE EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 843 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, April 2018 – now

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
 - 2: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48454000)
 - 2.1: MOUSSEUR (Bestell-Nr. 1137059990)
 - 3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 4: Schaftebefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
 - 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 5.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 5.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
 - 7: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör