


## 23 844 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- herausziehbarer Auslauf
- GROHE EasyDock
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 844 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



23 844 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



**ERSATZTEILE**, April 2018 – now

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
- 2: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48454000)
- 2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)
- 3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 4: Schaftebefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 5: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)