



23 871 DC3 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf
- Schwenkbereich 90°
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 871 DC3 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



ERSATZTEILE , Januar 2019 – now

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)

3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)

4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)

5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)

5.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182DC0)

5.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

6: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

* Sonderzubehör