



## 24 172 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



24 172 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Februar 2022 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917DC0)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
  - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603DC0)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807DC0)\*
- \* Sonderzubehör