



24 177 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche
- Professional Edition



24 177 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, Februar 2022 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919000)
 - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 48591000)
 - 4: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13374000)
 - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
 - 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
 - 4.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
 - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)*
- * Sonderzubehör