


30 307 DC1 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit integriertem Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 90°
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- flexible Anschlussschläuche
- eigensicher gegen Rückfließen
- QuickMount im Lieferumfang enthalten



30 307 DC1 **START EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE , September 2019 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 48530DC0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492DC0)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46956DC0)
 - 5.1: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 5.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 48275000)
 - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
 - 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
 - 8: Befestigungsset (Bestell-Nr. 48477000)
 - 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- * Sonderzubehör