


## 31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- schwenkbarer Rohauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



## 31 122 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE, Juni 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46741000)
  - 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
  - 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
  - 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)
  - 8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- \* Sonderzubehör