


## 31 126 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 126 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



**ERSATZTEILE**, Oktober 2015 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 5: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)