



31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbarer Mousseurauslauf
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall



31 126 004 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE , Mai 2022 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)

4: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46757000)

4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)

4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)

6: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)

7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

* Sonderzubehör

