



31 127 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Strahlregler
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich wählbar: 0° / 150° / 360°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 127 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE , September 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46558000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13310000)
- 4.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.2: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 4.3: Strahlregler (Bestell-Nr. 07757000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

* Sonderzubehör