


31 360 DC0 MINTA TOUCH ELEKTRONISCHE EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE , September 2013 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46015DC0)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46025DC0)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46858DC0)
 - 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13967DC0)
 - 5: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46881000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46345000)
 - 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 8: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
 - 9: Magnetventil (Bestell-Nr. 48213000)
 - 9.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 9.2: Sieb (Bestell-Nr. 42395000)
 - 10: Steuereinheit (Bestell-Nr. 48214000)
 - 11: Akku (Bestell-Nr. 42886000)
 - 12: Original WAS® T-Abzweigstück, 3/8" (Bestell-Nr. 41007000)
 - 13: Anschluss-Set (Bestell-Nr. 47533000)*
 - 14: Thermischer Verbrühschutz/
Untertischthermostat (Bestell-Nr. 34487000)*
 - 15: Hebel (Bestell-Nr. 40684DC0)*
- * Sonderzubehör