


31 481 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- herausziehbare Laminarbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- automatische Rückstellung auf Laminarstrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 481 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE , April 2015 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46683000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46857000)

5: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)

7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)

8: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

* Sonderzubehör