




31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- hoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE EasyDock
- getrennte innenliegende Wasserwege – kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- herausziehbare Dual Spülbrause
- Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 360°
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlussschläuche
- Befestigungsset aus Metall

31 482 003 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE , Mai 2022 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46750000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 3: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 48416000)
- 4.1: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 4.2: Strahlregler (Bestell-Nr. 48347000)
- 5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 6: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- * Sonderzubehör