


31 541 DC0 GROHE BLUE HOME C-AUSLAUF STARTER KIT MIT HERAUSZIEHBAREM MOUSSEURAUSLAUF



ERSATZTEILE , September 2021 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46957DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581DC0)
- 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 48380DC0)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48379DC0)
- 6: Bedieneinheit (Bestell-Nr. 46958DC0)
- 7: Schlauch für Auslaufbrausen (Bestell-Nr. 48378000)
- 8: Sieb (Bestell-Nr. 47576000)
- 9: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46315000)
- 10: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 11: Stabilisierungsplatte (Bestell-Nr. 05334000)
- 12: Kühler (Bestell-Nr. 40711001)
- 13: Filterkopf (Bestell-Nr. 48344000)
- 14: Filter S-Size (Bestell-Nr. 40404001)
- 15: Starterset 425 g CO₂ Flaschen (4 Stück) (Bestell-Nr. 40422000)
- 16: Glaskaraffe mit Deckelset (Bestell-Nr. 40405001)*
- 17: Filter M-Size (Bestell-Nr. 40430001)*
- 18: Aktivkohlefilter (Bestell-Nr. 40547001)*
- 19: UltraSafe Filter (Bestell-Nr. 40575002)*
- 20: Magnesium + Zink Filter (Bestell-Nr. 40691002)*
- 21: Reinigungskartusche (Bestell-Nr. 40434001)*
- 22: Adapter für Reinigungskartusche (Bestell-Nr. 40694000)*
- 23: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 40843000)*

* Sonderzubehör