



## 32 451 000 TOUCH EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- flacher Auslauf
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Gussauslauf mit Anschlagbegrenzung
- herausziehbare Spülbrause - einfaches Umschalten zwischen Mousseur und Brausestrahl
- Rückholautomatik
- automatische Umstellung
- Mousseur/Brausestrahl
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

## 32 451 000 TOUCH EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



### ERSATZTEILE , Februar 2012 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46603000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46716000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Spülbrause (Bestell-Nr. 46312IE0)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 4.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 4.3: Sieb (Bestell-Nr. 0676800M)
- 5: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46092000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46346000)
- 6.1: Anschlag (Bestell-Nr. 04174000)
- 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 46338000)
- 8: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
- 9: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*

\* Sonderzubehör