


32 628 000 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Auslauf mit Mousseur
- flexible Anschlusschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- GROHE Long-Life Oberfläche



32 628 000 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE , Februar 2012 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46628000)
 - 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 46629000)
 - 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0806500M)
 - 4.2: Abdeckring (Bestell-Nr. 0128500M)
 - 4.3: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)
 - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 7.2: Excenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
 - 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 11: Excenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- * Sonderzubehör