


## $32\,898\,00E$ ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE






## **PRODUKTBESCHREIBUNG**

- · Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy 5,0 I/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- mit Temperaturbegrenzer



## $32\,898\,00E$ ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



**ERSATZTEILE**, Januar 2012 - now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46714000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13943000)
- 6: Zentrierring (Bestell-Nr. 46719000)
- 7: Grundplatte (Bestell-Nr. 48165000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 11: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \* Sonderzubehör