


32 901 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: supersteel
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 6,6 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



32 901 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE , Januar 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919DC0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13375DC0)
- 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 3.2: Abdeckring (Bestell-Nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör