



32 901 EN1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2**" **XL-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- · Colour: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- · mit Temperaturbegrenzer
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy 6,6 I/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- glatter Körper
- · flexible Anschlussschläuche



32 901 EN1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2**" **XL-SIZE**



ERSATZTEILE, November 2016 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919EN0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13375EN0)
- 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 3.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör