


33 003 000 **CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- herausziehbarer Auslauf
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Auslauf
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- optionaler Temperaturbegrenzer 46 308 000
- GROHE Long-Life Oberfläche

33 003 000 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Januar 2001 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46229IP0)
 - 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230P00)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46242000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
 - 4: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
 - 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46231000)
 - 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
 - 5.1.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
 - 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 6: Zugstange (Bestell-Nr. 06048000)
 - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46122000)
 - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
 - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
 - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
 - 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- * Sonderzubehör