


33 558 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



33 558 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Dezember 2009 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
  - 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
  - 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
  - 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*
- \* Sonderzubehör