


33 562 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- flexible Anschlussschläuche
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"
- Schnell-Montage-System
- GROHE Long-Life Oberfläche



33 562 00E **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Oktober 2008 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46535000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 10769000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13943000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur (Bestell-Nr. 28915000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 45210000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)\*

\* Sonderzubehör