



33 614 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG


- Colour: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- automatische Umstellung: Wanne/Brause
- Auslauf mit Mousseur
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- flexible Anschlussschläuche
- eigensicher gegen Rückfließen
- optionaler Temperaturbegrenzer 46 308 000




Pure Freude
an Wasser



33 614 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"



33 614 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WANNENBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE, März 2010 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46726000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46588000)
- 3: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
- 4: Umstellknopf (Bestell-Nr. 48022000)
- 5: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 08791000)*
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- * Sonderzubehör