


33 740 L00 EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: weiß
- integrierte, herausziehbare Brause
- automatische Umstellung
- Mousseur/Brause
- mit zwei Bowdenzügen: wahlweise zum Anschluss von Ablaufventil und/oder Geschirrspül-/Waschmaschinenabsperung
- Körper glanzverchromt
- Brause mocca
- Hebelkopf mocca
- Schnell-Montage-System
- GROHE Long-Life Oberfläche

33 740 L00 **EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**

ERSATZTEILE, Januar 1983 – now

- 1: Hebelkopf (Bestell-Nr. 46049L00)
 - 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46045L00)
 - 1.2: Hebel (Bestell-Nr. 46042L00)
 - 2: Oberteil (Bestell-Nr. 46022000)
 - 2.1: O-Ring Ø30 x Ø2,5 (Bestell-Nr. 0296700M)
 - 3: Kartusche ab Bj. 1974 (Bestell-Nr. 07000000)
 - 3.1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46090000)
 - 3.1.1: Clip (Bestell-Nr. 0011700M)
 - 4: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 46092000)
 - 5: Spülbrause (Bestell-Nr. 46050L00)
 - 5.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
 - 5.2: O-Ring Ø11 x Ø2 (Bestell-Nr. 0122400M)
 - 6: Bowdenzug (Bestell-Nr. 46064L00)
 - 7: Schnappkupplung (Bestell-Nr. 08568L00)
 - 8: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07240000)
 - 9: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
 - 10: Druckschlauch (Bestell-Nr. 45120000)*
- * Sonderzubehör

No exploded view is available for this spare part list.