

Pure Freude an Wasser

33 977 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Colour: chrom
- flacher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Mousseur
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System

33 977 002 **EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"**



ERSATZTEILE , März 2014 – now

1: Hebel (Bestell-Nr. 46726000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46601000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

4: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46429K00)

5: Mousseur (Bestell-Nr. 13928000)

6: Auslauf (Bestell-Nr. 13205000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)

8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

* Sonderzubehör