




34 813 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Colour: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche
- Professional Edition



34 813 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"  
S-SIZE



**ERSATZTEILE**, Dezember 2021 – now

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
  - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)\*
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \* Sonderzubehör