

37 049 000 SPÜLKASTEN FÜR WC

No exploded view is available for this spare part list.

ERSATZTEILE , November 2008 – now

- 1: Schutzplatte (Bestell-Nr. 43539000)
 - 2: Hebel (Bestell-Nr. 43519000)
 - 3: Servo-Ablaufventil (Bestell-Nr. 43486000)
 - 3.1: Ablaufkolben (Bestell-Nr. 43544000)
 - 3.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 43808000)
 - 4: Ventilsitz (Bestell-Nr. 43542000)
 - 5: Füllventil (Bestell-Nr. 43537000)
 - 5.1: Blindstopfen und Rosettenkappe (Bestell-Nr. 37125000)
 - 5.2: Hebel (Bestell-Nr. 43734000)
 - 5.2.1: Dichtung (Bestell-Nr. 4377000M)
 - 5.3: Ventilkopf (Bestell-Nr. 43536000)
 - 5.4: Membrane (Bestell-Nr. 4375800M)
 - 5.5: Schraubkappe (Bestell-Nr. 43735000)
 - 5.6: Schwimmer (Bestell-Nr. 4379100M)
 - 5.7: Drossel (Bestell-Nr. 42356000)
 - 5.8: Dichtungssatz (Bestell-Nr. 43722000)*
 - 6: Traverse (Bestell-Nr. 43526000)
 - 7: Schlauch (Bestell-Nr. 43349000)
 - 8: Eckventil (Bestell-Nr. 43821000)
 - 9: Wandeinbau-Spülrohr (Bestell-Nr. 43908000)
 - 9.1: O-Ring (Bestell-Nr. 4388000M)
- * Sonderzubehör